

Votre KinderGlo est prêt à l'emploi dès que vous le sortez de la boîte. Il devrait être déjà chargé, cependant, si vous vous apercevez que votre veilleuse n'est pas chargée, veuillez suivre les instructions suivantes ci-dessous.

Pour charger KinderGlo:

Branchez le câble de l'adaptateur CA sur le socle de chargement et l'adaptateur dans une prise murale bien située.

Posez KinderGlo sur le socle de chargement.

- Le témoin lumineux restera rouge pendant le chargement.
- Lorsque la veilleuse KinderGlo est retirée du socle de chargement elle s'allumera automatiquement, comme si le bouton avait été actionné une fois, ce qui est idéal si votre tout petit se réveille pendant la nuit.
- S'il y a une panne de courant, la veilleuse KinderGlo s'allumera automatiquement si elle est mise sur le socle de chargement.
- Pour de meilleurs résultats, utilisez KinderGlo jusqu'à ce que la batterie soit complètement déchargée avant de la recharger



Utilisation de l'éclairage:

Pour allumer KinderGlo appuyez sur le bouton d'éclairage situé sur le dessous de la veilleuse, cela sélectionnera aussi le mode de changement de couleur. Pour sélectionner le bleu, le rouge ou le vert, appuyez 2, 3 ou 4 fois comme le montre le graphique ci-dessous.

Light Sequence Chart

Press Light Button	Color	Timer Indicator Light	Continous Press & Hold Light Button 3 seconds
1st	Changing	On	Off
2nd	Blue	On	Off
3rd	Red	On	Off
4th	Green	On	Off
5th	Off		

Lumière Séquence-Choisir en actionnant le bouton de lumière

Appuyez une première fois: les **COULEURS changent** de façon continue

- Le voyant du minuteur - sur ñ s'éteindra automatiquement après environ 30 minutes
- Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour passer en éclairage de nuit continue

Appuyez une deuxième fois: **LA LUMIÈRE BLEUE**

- Le voyant du minuteur - sur ñ s'éteindra automatiquement après environ 30 minutes
- Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour passer en éclairage de nuit continue

Appuyez une troisième fois: **LA LUMIÈRE ROUGE**

- Le voyant du minuteur - sur ñ s'éteindra automatiquement après environ 30 minutes
- Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour passer en éclairage de nuit continue

Appuyez une quatrième fois: **LA LUMIÈRE VERTE**

- Le voyant du minuteur - sur ñ s'éteindra automatiquement après environ 30 minutes
- Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour passer en éclairage de nuit continue

Appuyez une cinquième fois: **LA LUMIÈRE S'ETEINT**

Utilisation de la minuterie:

Le voyant de la minuterie situé sur le dessous de la veilleuse KinderGlo montre le statut de la minuterie

Si le voyant de la minuterie est allumé, la veilleuse s'éteindra automatiquement après environ 30 minutes

Si le voyant de la minuterie est éteint, la veilleuse passera en éclairage de nuit continue

Maintenir le bouton de la lumière enfoncé pendant

3 secondes éteindra le voyant de la minuterie

Bouton de réinitialisation:

Dans les rares cas où le bouton d'éclairage cesse de fonctionner, insérez un trombone dans le trou d'accès du bouton de réinitialisation. Cela réinitialisera votre veilleuse.

Ne tentez pas d'ouvrir votre veilleuse car l'ouvrir ou retirer son couvercle peut l'endommager et annulera la garantie.

Nettoyage:

Déconnectez le socle de chargement et l'adaptateur avant de nettoyer votre KinderGlo. Nettoyez le uniquement avec un chiffon humide et un détergent doux. NE PAS l'immerger dans l'eau.

Sécurité concernant la batterie:

Chargement: se charge seulement avec le socle de chargement fourni avec ce produit. Élimination: l'unité doit être complètement déchargée avant d'être détruit. Ne pas l'incinérer. Ne pas le percer ou ouvrir les cellules d'alimentation interne. Veuillez respecter toutes les règles et les règlements locaux concernant l'élimination des batteries rechargeables ou des produits qui les contiennent.

Specifications:

Batterie: Ni-MH 250 mAh
 Adaptateur CA: Entrée 100-240VAC Sortie: 6,5 VDC 300 mA 300 mA
 Matériel: Composite avec du PVC sans phthalate

FAQs:

Dois-je charger mon KinderGlo avant de l'utiliser?

Non, les batteries de votre KinderGlo ont déjà été chargées. La quantité de charge peut varier, mais il est conseillé d'utiliser la veilleuse jusqu'à ce que la batterie s'épuise avant de la recharger. Veuillez noter que charger une batterie épuisée devrait prendre environ 10 heures.

Combien de fois dois-je charger la batterie?

Comme avec n'importe quelle batterie rechargeable, vous profiterez d'une utilisation maximale ainsi que de la durée de vie de la batterie si vous laissez la batterie s'épuiser complètement entre les charges et chargez la ensuite complètement avant de l'utiliser.

Puis-je utiliser KinderGlo sur le chargeur comme une lampe de table?

La veilleuse a été conçue afin que le voyant LED soit alimenté par une batterie portable et fonctionne de façon optimale si elle est entièrement chargée, puis elle peut être utilisée jusqu'à ce que la recharge soit nécessaire.

Lorsque je branche le socle de chargement le voyant LED passe au vert puis au rouge puis s'éteint, est-ce que c'est normal ?

Oui, c'est un processus d'autotest qui assure que le chargeur fonctionne bien. Cela est normal. Lorsque vous mettez KinderGlo sur le socle, le voyant lumineux rouge s'allume pour indiquer qu'il est en charge.

Que dois-je faire s'il manque quelque chose dans l'emballage ou si j'ai d'autres questions?

Veuillez nous envoyer un e-mail pour nous faire partager votre expérience à Hello@kinderglo.com Sur le dessous de la lampe sérigraphiée KinderGlo où le bouton d'éclairage est situé et sur le site internet www.kinderglo.com il y a un code à 4 chiffres, 1017, ou un code de ce genre, Veuillez les

inclure dans votre e-mail et veuillez spécifier l'endroit où vous avez acheté votre KinderGlo

Avertissement concernant la sécurité:

- Cette veilleuse doit être utilisée uniquement avec le socle de chargement et un adaptateur recommandés.
- Le socle de chargement n'est pas un jouet.
- NE PAS immerger la veilleuse dans l'eau. La veilleuse ne doit pas être utilisée comme un jouet pour le bain.
- L'adaptateur n'est pas un jouet.
- Tenir à l'écart des sources de chaleur et des produits qui produisent de la chaleur
- La batterie rechargeable ne peut pas être remplacée.

Avertissement:

- Retirer et jeter tous les matériaux d'emballage comme il se doit. NE PAS laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.
- Ce produit ne doit être chargé que par les adultes.
- Long câble: risque de strangulation

GARANTIE LIMITÉE

Blue Moon Lites Incorporated garantit que ce produit est exempt de vices de matériaux et de fabrication pour une période de 12 mois avec la preuve d'achat. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas être tenu responsable des réparations si ce produit a été endommagé à cause d'une mauvaise utilisation. L'ouverture ou la tentative d'ouverture de ce produit ou de ses pièces annulera la garantie et peut vous exposer à des dangers..

BLUE MOON LITES

Blue Moon Lites Incorporated
815 Copeland Way #37
Pittsburgh, PA 15232
Hello@kinderglo.com

KinderGlo est une marque de Blue Moon Lites Inc.

Fabriqué en Chine

KinderGlo

Fun Safe Portable Night Light

Un design amusant et convivial pour les activités ludiques pendant la journée de votre enfant et pour son confort pendant la nuit

- Sans fil et rechargeable
- Facile à installer, à charger et à utiliser
- Durable, lavable, non toxique surface souple
- lumière froide LED - jamais chaud au toucher
- Votre veilleuse KinderGlo a la possibilité de rester allumée pendant 10 heures ou de s'amenuiser légèrement au bout de 30 minutes environ
- Quatre option de couleur disponibles

Nous sommes certains que vos enfants vont adorer ce produit qui leur procurera des heures de confort et de plaisir.

Veuillez lire cette brochure avant de donner cette veilleuse à votre enfant.

User Guide

Check package contents

You should have :

