


El KinderGlo viene listo para usar. Debe venir ya cargado, pero si usted encuentra que no, por favor, siga las instrucciones abajo.

Para recargar el KinderGlo:

Conecte el transformador de corriente alternada con la base cargadora, y conecte el transformador con cualquier toma de corriente disponible.

Ponga la lamparilla en el cargador.

- La luz indicador en la frente del cargador brilla roja mientras la pila recarga.
- Cuando se saca la lamparilla del cargador, se iluminará como si el botón hubiera sido pulsado una vez, lo que es ideal si su niño se despierta durante la noche.
- En el evento de un corte eléctrico, el KinderGlo iluminará automáticamente si está colgado en la base cargadora.
- Para los resultados óptimos, use el KinderGlo hasta que la pila se ha agotado completamente antes de recargarlo.



Uso de la lamparilla:

Para encender la lamparilla, pulse el botón a la parte inferior. De esa manera también se puede seleccionar el modo de color. Para seleccionar azul, rojo o verde, pulse el botón 2, 3 o 4 veces como se muestra en la gráfica siguiente.

Gráfica de secuencia de luz

| | Pulse el botón de luz | Temporizador | | Continuo |
|---------|-----------------------|-----------------|---------------------|--|
| | | Color de la luz | Luz de temporizador | Pulse y mantenga pulsado el botón de luz |
| Primera | Cambiando | Encendido | Apagado | |
| Segunda | Azul | Encendido | Apagado | |
| Tercera | Roja | Encendido | Apagado | |
| Cuarta | Verde | Encendido | Apagado | |
| Quinta | Apagado | | | |

Secuencia de Colores - Seleccione por pulsar el botón de luz de la lamparilla

- ☆ Primera vez: **COLORES CAMBIANDO CONTINUAMENTE**
- ☆ Segunda vez: **LUZ AZUL**
- ☆ Tercera vez: **LUZ ROJA**
- ☆ Cuarta vez: **LUZ VERDE**
- ☆ Quinta vez: **LA LUZ SE APAGA**

- Luz de temporizador encendido - La lamparilla se apagará automáticamente después de unos 30 minutos
- Mantenga pulsado el botón por 3 segundos para cambiar al modo de luz continua

Uso del temporizador:

La luz del temporizador en la parte inferior de la lamparilla indica el estado.

Si la luz está encendida, la lamparilla se apagará automáticamente después de unos 30 minutos.

Si la luz está apagada, la lamparilla permanecerá encendida continuamente.

Si usted mantenga pulsado el botón de luz por 3 segundos, se apagará el luz temporizador y se activará la luz continua.

Botón de reinicio:

En el evento raro que el KinderGlo deja de funcionar, inserte un sujetapapeles en el agujero para acceder el botón de reinicio. Esto reiniciará la lamparilla.

No intente abrir la lamparilla porque en abrir o quitar la tapa, se puede dañar el producto e invalidar la garantía.

Limpieza:

Desconecte la lamparilla de la base cargadora antes de limpiarla. Límpiela con solo un paño húmedo y un detergente suave. NO lo sumerja en el agua.

Seguridad de pila:

Para cargar: Cargue el KinderGlo solamente con el cargador suministrada con este producto.

Eliminación de desechos: Descargue la unidad completamente antes de desecharla. No la incinere. No la perforo. Por favor observe todas las reglas y regulaciones para la eliminación de desechos de pilas recargables o productos que las contienen.

Especificaciones:

Pila: Ni-MH 250 mAh Transformador de corriente alternada: Entrada:100 -240VAC Salida: 6.5 VDC 300 mA Material: PVC compuesto y libre de phtlate

Preguntas frecuentes:

¿Necesito cargar el KinderGlo antes de usarlo?

No, la pila de su KinderGlo ya está cargada. El nivel de la carga puede variar pero es aconsejable usar la lamparilla hasta que se agota. Por favor, note que generalmente toma 10 horas para recargar una pila completamente descargada.

¿Cada cuánto necesito recargar la pila?

Como sucede con cualquier pila recargable, usted conseguirá el uso máximo y la vida útil más larga de la pila si usted permite que la pila del KinderGlo se agote completamente y la recargue completamente de nuevo antes de usarlo.

¿Puedo usar el KinderGlo en la base cargadora, como una lámpara de mesa?

La lamparilla ha sido diseñado para ser una luz de LED portátil que funciona con pila. Funciona mejor si está cargada completamente y después usada descolgada hasta que se necesita recargarla.

Cuando conecto el cargador, la luz indicador destella roja, verde y después se apaga.

¿Está bien?

Sí, ésta es una autoprueba para asegurar que el cargador está funcionando. Cuando usted cuelga el KinderGlo en la base cargadora, la luz indicador debe brillar roja para indicar que la pila de la lamparilla está recargando.

¿Qué debo hacer si el paquete falta algo o si tengo otra pregunta?

Por favor, envíenos un correo electrónico sobre su experiencia a la dirección:

hello@kinderglo.com

A la parte inferior de la lamparilla donde está el botón de luz y www.kinderglo.com está serigrafiada, hay un número de lotes de 4 dígitos, 1017, o un número así. Por favor, incluya este número y dónde usted compró el KinderGlo en su correo electrónico.

Advertencia de seguridad:

- Se debe usar esta lamparilla solamente con la base cargadora y el transformador recomendado.
- El cargador no es juguete.
- NO sumerja la lamparilla en el agua. No debe usarlo como juguete de bañera.
- El transformador no es juguete.
- Mantenga a distancia de fuentes de calor o productos que emiten el calor
- No se puede sustituir la pila recargable.

Advertencia:

- Quite y deseche todo el embalaje. NO permita a los niños jugar con ello.
- Este producto solamente debe ser cargado por los adultos.
- Cable largo: riesgo de estrangulación

GARANTÍA LIMITADA

Blue Moon Lites Incorporated garantiza que este producto sea libre de defectos de material y de factura por un período de 12 meses con prueba de compra. Sin embargo, reservamos el derecho de rehusar la responsabilidad para reparaciones si el producto ha sido dañado a causa del mal uso. Abrir o intentar abrir este producto invalidará la garantía y puede exponerle a usted a riesgos.

BLUE MOON LITES

Blue Moon Lites Incorporated
815 Copeland Way #37
Pittsburgh, PA 15232
hello@kinderglo.com

KinderGlo es la marca registrada de Blue Moon Lites Inc.

Hecho en China

KinderGlo

La lamparilla divertida, segura y portátil

- ☆ Diseño divertido y amable para el juego de su niño del día y la comodidad reconfortante por la noche
- ☆ Sin cables y recargable
- ☆ Fácil de montar, de cargar y de usar
- ☆ Durable, lavable y no tóxico
- ☆ Superficie suave
- ☆ Luz de LED fresca - nunca caliente al tacto
- ☆ Su KinderGlo tiene la opción de permanecer iluminada por 10 horas o de atenuarse suavemente después de 30 minutos
- ☆ 4 opciones de colores para elegir

Estamos seguros que a sus niños les van a encantar este producto y que les proveerá con horas de diversión y comodidad.

Por favor, lea usted este folleto antes de dar la lamparilla a su niño.

Guía del usuario

Verifique los contenidos del paquete

Debe tener:

